

# CHRONIS io

L'horloge de la maison pratique et facile à utiliser !

HOME MOTION by  
**somfy**®

# CHRONIS io

Mettez votre maison au rythme de votre vie !

## Plus de confort !

Chronis io gère automatiquement les mouvements de vos équipements motorisés (volets roulants, brise-soleil orientables et stores extérieurs) selon les horaires programmés.



En mode OFF vous gardez le contrôle et gérez vos équipements comme vous voulez.

Protégez votre intimité : par exemple, vos stores se baissent automatiquement pour dîner tranquillement en famille.

## Plus de sécurité !



Partez tranquille avec le mode simulation de présence activable d'un seul geste.


## Une meilleure isolation !



En hiver, tous vos volets se ferment à la tombée de la nuit pour isoler la maison du froid grâce à la fonction crépusculaire.

## Grand écran rétro éclairé

pour une lecture aisée des informations affichées



Commande manuelle toujours disponible

Bouton «Montée»

Bouton «Stop» ou position favorite «my» (position supplémentaire facile à programmer comme à modifier)

Bouton «Descente»

Bouton sélecteur de modes

pour se repérer en un clin d'œil et sélectionner facilement le mode de pilotage souhaité.



## Astuce



Chronis io se décroche pour faciliter la manipulation de l'horloge.



## Outil d'aide en ligne



Pour vous guider pas à pas. Sur le site [somfy.fr](http://somfy.fr), une animation didactique vous guide dans la programmation de l'horloge.



io-homecontrol®  
le nouveau standard radio et domotique de l'habitat.

HOME MOTION by  
**somfy**

## 3 MODES AU BOUT DU DOIGT

### MODE on

Fonction horloge



L'horloge est activée : la maison s'anime selon les horaires définis ; vous pouvez programmer jusqu'à 4 ordres par jour pour un groupe d'équipements : par exemple, toute la maison ou tous les volets du rez-de-chaussée.



### MODE

Fonction simulation de présence



La maison s'anime de manière autonome en votre absence grâce à la programmation horaire.



### MODE off

Fonction centralisation



L'horloge est désactivée ; vous pilotez vos équipements comme vous le souhaitez.

Somfy France

1, place du Crêtet  
BP 138 - 74-307 Cluses CEDEX



3260 DITES SOMFY  
www.somfy.fr

[www.somfy.fr](http://www.somfy.fr)